


Návod k obsluze WE-Vibe Jive 2



2

Čištění

Jive 2 opláchněte teplou vodou a osušte hadříkem, který nepouští vlákna. Pro dosažení nejlepších výsledků doporučujeme použít prvotřídní čisticí prostředek na hračky.

3

Užijte si

Nastavte vnější rameno tak, aby se přizpůsobilo tvaru vašeho těla. Vnější rameno je umístěno vně těla, aby dokonale přilnulo, zatímco je vložen vnitřní vibrátor. Ať se hýbete jakkoli, Jive 2 vždy zůstane přesně tam, kde má být.


Doporučujeme použít lubrikační gel na vodní bázi jak na Jive 2, tak na vaše tělo.

Nabíjení

Na každé nabití si můžete užívat až 2 hodiny hraní. Když je čas na dobití, umístěte nabíječku na magnetické kolíky. Po 90 minutách je hračka připravena k použití


Párování

Chcete-li znovu spárovat dálkový ovladač, musíte nejprve opustit aplikaci We-Vibe. Nyní stiskněte a podržte ovládací tlačítko na ovladači Jive 2 po dobu 5 sekund, dokud dvakrát nezavibruje a nezačne blikat LED . Podržte tlačítko We-Vibe na dálkovém ovladači We-Vibe po dobu dalších 5 sekund. Po spárování Jive 2 třikrát zavibruje a LED přestane blikat.



Aplikaci Jive 2 lze spárovat vždy pouze s jedním zařízením s povolenou aplikací.


Hra na dlouhé vzdálenosti



Pro hru na dálku potřebujete vy i váš partner aplikaci We-Vibe ve svých zařízeních s podporou aplikací. Jive 2 se pak spáruje se zařízením, které zůstává v dosahu Bluetooth.

SexShop
Erotic.cz

Baterie



Chcete-li vyměnit baterii v dálkovém ovladači, jednoduše sejměte spodní kryt a baterii vyjměte. Pokud je baterie zajištěna šroubem, uvolněte šroub plastového krytu šroubovákem. Odstraňte kryt a vyjměte baterii. Vyměňte ji za nenabíjecí knoflíkovou baterii CR2032 a znovu nainstalujte plastový kryt, pokud je součástí balení.

Bezpečnostní pokyny

UPOZORNĚNÍ

CZ UPOZORNĚNÍ Prodává se pouze jako novinka. Není vhodný pro lékařské účely. Výrobek používejte pouze k určenému účelu. Uchovávejte mimo dosah dětí. Pokud jste v péči lékaře a/nebo trpíte onemocněním vyžadujícím použití jakéhokoli zdravotnického prostředku, poraďte se před použitím tohoto výrobku se svým lékařem. Pokud pocítíte podráždění kůže, bolest nebo nepříjemné pocity, okamžitě přestaňte výrobek používat a poraďte se se svým lékařem. Tento výrobek mohou používat pouze dospělé osoby. Osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud jim byl poskytnut dohled nebo byly poučeny o používání výrobku bezpečným způsobem a rozumí souvisejícím nebezpečím. Děti si s výrobkem nesmí hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti. Nepoužívejte na oteklých nebo zanícených místech pokožky. Před použitím odstraňte piercing nebo šperky v oblasti genitálií.

Výrobek před použitím a po něm vždy čistěte podle pokynů uvedených v návodu. Aby nedošlo k poškození výrobku, nesmí být výrobek a jeho baterie vystaveny teplotám nad 45 °C, nesmí být rozebírány ani mechanicky či elektricky poškozovány. Sdílení sexuálních hraček může vést k přenosu sexuálních onemocnění. Nesdílejte sexuální hračky s jinými uživateli než s partnerem. V případě potřeby používejte s partnerem ochranná opatření. Nepoužívejte hračku, pokud zjistíte jakékoliv praskliny nebo známky degradace krycího materiálu. Tento výrobek není určen pro anální použití. Nepoužívejte análně! Abyste zabránili vzniku skvrn, nepokládejte měkkou stranu výrobku na savý povrch. Pravidelně kontrolujte, zda nejsou zařízení Nabíjení a výrobek poškozeny, a v případě poškození je nepoužívejte. Magnetická pole mohou ovlivnit mechanické a elektronické součásti, jako jsou kardiostimulátory. Nepoužívejte výrobek přímo nad kardiostimulátorem. Pro více informací se obraťte na svého lékaře. Karty s magnetickými proužky (např. kreditní karty) uchovávejte mimo dosah výrobku, protože by mohlo dojít k jejich poškození magnetem výrobku. Pokud se vám zdá, že výrobek funguje nestandardně, vypněte jej a vyhledejte informace v části podpory na našich webových stránkách.

NABÍJENÍ

Před prvním použitím zařízení Nabíjení zkontrolujte úroveň místního napětí, protože místní síťové napětí nesmí překročit maximální síťové napětí uvedené na zařízení Nabíjení. Výrobek se smí nabíjet pouze při vhodném, mimořádně nízkém napětí, které odpovídá označení na výrobku. Výrobek nepoužívejte ani nečistěte, pokud je baterie na Nabíjení. Nikdy neponořujte zařízení Nabíjení ani kabel Nabíjení do vody nebo jiných tekutin. Tento výrobek obsahuje baterie, které nejsou vyměnitelné. Tento výrobek obsahuje dobíjecí lithium-iontovou baterii. Po každém nabití výrobku odpojte kabel Nabíjení od elektrické sítě.

PRO OPTIMÁLNÍ POUŽITÍ VÝROBKU SE PROSÍM ŘÍDTE NÁSLEDUJÍCÍMI POKYNY

:

Chcete-li zaručit dlouhou životnost baterie, pravidelně ji nabíjejte, i když ji nepoužíváte. Skladujte na bezpečném a suchém místě bez přímého slunečního záření. K výrobku doporučujeme používat mazivo na vodní bázi. Aby nedošlo k poškození výrobku, nepoužívejte s ním parfémované lubrikanty, gely nebo masážní oleje na bázi alkoholu. Se silikonovými výrobky nepoužívejte lubrikanty na bázi silikonu.

POZNÁMKA K BATERIÍM:

Evropské předpisy vyžadují, abychom poskytli následující informace: Baterie a dobíjecí baterie se nesmí vyhazovat do domovního odpadu. Jako koncový uživatel jste ze zákona povinni použité baterie vrátit. Využijte k tomu oficiální sběrná místa, například sběrná místa poskytovaná orgány veřejné správy odpadů. Použité baterie, které máme nebo jsme měli u sebe, nám můžete vrátit také jako nové baterie. Kontaktujte nás prosím na adrese care@we-vibe.com. Aby se zabránilo zkratu, měly by být póly lithiových baterií před vrácením přelepeny páskou. Z bezpečnostních důvodů vás žádáme, abyste nám baterie neposílali poštou, a odkazujeme vás na předpisy pro zasílání nebezpečného zboží poskytované poštovními přepravci.

Pokud jsou baterie ve výrobku pevně zabudovány, nepokoušejte se je sami vyjmout. Mohlo by to způsobit trvalé poškození zařízení. Vaše povinnosti jako zákazníka jsou jinak upraveny směrnici o odpadních elektrických a elektronických zařízeních a vnitrostátními prováděcími právními předpisy. Dodržujte prosím informace uvedené v návodu a na stránkách Bezpečnostní pokyny, abyste zabránili vzniku odpadu a znečištění životního prostředí. Použité baterie obsahují škodlivé látky, které mohou poškodit životní prostředí nebo vaše zdraví, pokud nejsou správně skladovány nebo likvidovány. To se týká zejména nesprávného zacházení s lithiovými bateriemi. Baterie obsahují také důležité suroviny,

jako je železo, zinek, mangan a nikl, a lze je recyklovat. Oddělený sběr umožňuje recyklaci těchto surovin a zabraňuje negativním dopadům uvolněných škodlivin na životní prostředí a lidské zdraví. Značka s přeškrtnutou popelnicí znamená, že baterie a akumulátory nesmíte vyhazovat společně s domovním odpadem.

Pokud jsou splněny zákonné požadavky, znamená tato značka, že při označování baterií musí být použity následující symboly a jejich význam:

Hg: Pb: Baterie obsahuje více než 0,0005 hmotnostních procent rtuti

Pb: Pb: Baterie obsahuje více než 0,004 hmotnostních procent olova

Cd: Baterie obsahuje více než 0,002 hmotnostních procent kadmia.

POZNÁMKY K LIKVIDACI ELEKTROZAŘÍZENÍ

Evropské předpisy vyžadují, abychom poskytli následující informace: Rádi bychom upozornili majitele elektrozařízení, že stará elektrozařízení musí být sbírána odděleně od komunálního odpadu v souladu s platnými právními předpisy. Baterie a akumulátory, které nejsou pevně zabudovány do starého elektrozařízení, stejně jako žárovky, které lze ze zařízení vyjmout, aniž by došlo k jejich zničení, musí být od starého zařízení odděleny nedestruktivním způsobem před odevzdáním do sběrného místa k řádné likvidaci. Viz samostatné pokyny pro likvidaci baterií. Níže uvedený symbol přeškrtnuté odpadkové nádoby, který je připevněn na starém elektrozařízení, rovněž označuje, že zařízení musí být sbíráno odděleně:

Podle směrnice o OEEZ a národního prováděcího zákona jsme jako distributoři elektrozařízení povinni bezplatně odebírat určitý elektroodpad. Při nákupu nového elektrického a elektronického zařízení nám můžete bezplatně odevzdat staré elektrozařízení, které v podstatě plní stejné funkce jako nové zařízení. Pokud vaše staré elektrozařízení není větší než 25 centimetrů v jakémkoli rozměru, můžete nám ho také bezplatně odevzdat, aniž byste si museli kupovat nové zařízení. Kontaktujte nás prosím na adrese care@we-vibe.com. Poté zajistíme vrácení starého elektrozařízení. Z bezpečnostních důvodů bychom vás rádi požádali, abyste neposílali osvětlovací zařízení (např. žárovky). K odevzdání osvětlovacích zařízení prosím využijte sběrná místa zajišťovaná orgány veřejné správy odpadového hospodářství nebo nás kontaktujte přímo na výše uvedené e-mailové adrese. Staré elektrozařízení můžete také odevzdat na některém ze sběrných míst provozovaných orgány veřejné správy pro nakládání s odpady. Odevzdáním starých elektrozařízení k oddělenému sběru do příslušných sběrných skupin významně přispíváte k opětovnému použití, recyklaci a dalšímu využití starých spotřebičů. Jako konečný uživatel jste zodpovědní za odstranění osobních údajů z použitého elektrozařízení před jeho odevzdáním k likvidaci. Dodržujte prosím informace uvedené v návodu k obsluze a na stránkách Bezpečnostní pokyny, abyste předešli vzniku odpadu, a zkontrolujte prosím možné možnosti opravy.

Obsahuje

FCC ID: 9804A-JIV2B

IC: 9804A-JIV2B

MODEL: 246810

HVIN: JIV2B

PMN: JIVE 2

Máte dotaz, kontaktujte nás na email info@sexshop-erotic.cz [Kontakt](#)